

Bouwset K-805

Stoombeurtvaarder voor lijndiensten, 32m lengte

Bouwjaren ca. 1880-1915, in gebruik tot eind jaren '60

Uitslag om met styreen de dekken aan te passen.

Gebruik 1mm styreen waar u de afbeelding met een lijmslijf op vast zet en na drogen uitsnijdt. Met warm water het papier en lijm vervolgens verwijderen.

Maak ook kleine sleunt strijps die u legen de binnenzijde van de verschanjing lijnt waarop daarna het nieuwe dek rust tijdens het lijmen. Na drogen de naden met plamuur afwerken.

Uitsparing maken bij gecombineerde zitbank / dektoeegang/lichtkap. Aan linker zijde eventueel (stiel) trapje erachter aanbrengen tot de romp. Schilder vooruit u het deel verlengd dan het onderliggende deel alvast zwart _____

T.b.v. romp K-805

T.b.v. romp K-804 (spits front)

